

Montageanleitung Stahlblech-Lamellenzaun

Einfache Schritt-für-Schritt-Montage ohne Bohren und Messen

Schritt 1 Pfosten verankern



Die Stahlblechpfosten sind bereits mit einer werkseitig gebohrten Verankerungsplatte ausgestattet. Die Pfosten einfach am gewünschten Untergrund (Beton, Pflaster o. ä.) positionieren und mit geeigneten Dübeln oder Schrauben befestigen – kein Bohren der Pfosten erforderlich.

Schritt 2 U Profile befestigen



1

2

Die U-Profile seitlich an die Pfosten anlegen und mit den beigelegten Schnellbauschrauben (Selbstbohrschrauben) am Pfosten festschrauben. Kein Vorbohren nötig – die Schrauben bohren sich selbst durch das Stahlblech.

Schritt 3 Horizontallamellen einlegen



3

Die horizontalen Stahlblechlamellen einzeln von oben in die U-Profile einschieben – eine nach der anderen, bis das Zaunfeld vollständig gefüllt ist.

Schritt 4 Lamellen vernieten



4

Die Löcher der Lamellen mit den Löchern der U-Profile ausrichten und mit den beigelegten Blindnieten vernieten. Die Nieten sind im Lieferumfang enthalten – kein zusätzliches Werkzeug außer einer Nietzange erforderlich.

Schritt 5 Fertig montiertes Zaunfeld



5

Das Stahlblech-Zaunfeld ist montiert und einsatzbereit. Dank des durchdachten Stecksystems und der werkseitig vorbereiteten Bohrungen ist die Montage schnell und einfach – ganz ohne Fachkenntnisse.